




D100

USB mechanika na optické disky pro audio

Průvodce rychlým nastavením



Zařízení D100 je mechanika na optické disky, která byla vyvinuta pro kompatibilitu s digitální hudební knihovnou.


Po připojení D100 k digitální hudební knihovně v ní můžete přehrávat CD disky, importovat hudební soubory z CD, DVD nebo Blu-ray disků.



Obsah:


Čelní a zadní strana přístroje	2
Připojení možných zařízení	3
Technické údaje	4

D100-B

Čelní a zadní strana přístroje



- 1** Tlačítko napájení 
- 2** LED kontrolka napájení
- 3** Zaváděcí mechanismus disku
- 4** Tlačítko Eject 




- 5** Stavová kontrolka LED - trvalý svit:
modrá: pohotovostní režim
zelená: čtení
červená: zápis
- 6** Port USB 3.0-A pro připojení dalšího USB zařízení
(dostupný, i když je toto zařízení vypnuto)
- 7** Port USB 3.0-B pro připojení digitální hudební knihovny
k počítači
- 8** Konektor pro připojení adaptéru 12 V

Připojení možných zařízení


Zařízení D100 dovoluje importovat hudební soubory z médií, jako jsou např. hudební CD a přehrávání CD. Viz příručku pro uživatele Vaší digitální hudební knihovny - importování hudebních souborů nebo přehrávání CD.

Zařízení D100 zapněte až po jeho propojení s digitální hudební knihovnou nebo počítačem dodaným USB kabelem. (D100 se automaticky zapne po jeho připojení na napájený USB port.) Nevypínejte zařízení, jestliže jeho stavová LED kontrolka svítí zeleně nebo červeně! V opačném případě může dojít k nesprávné funkci jednotky.

Připojení k digitální hudební knihovně



Připojení k počítači



Technické údaje

USB rozhraní	USB 3.0/2.0	Hmotnost	3.5 kg
Médium	Hudební CD, DVD a Blu-ray disky	Příkon	max. 36 W
Napájení	100–240 V stř., 50/60 Hz	Provozní prostředí	Teplota: 5 - 35°C Vlhkost: 20 - 80% (nekondenzující)
Rozměry	215 × 61 × 271 mm (Š x V x H, bez přečnávajících částí)		